

# Consigli per un'adeguata conservazione della testina di stampa una volta rimossa dal motore di stampa Trojan

- 1) Rimuovere la testina di stampa dalla macchina tramite l'apposita funzione (TrojanTwo/Manutenzione/Rimuovi testina di stampa).
- 2) Una volta estratta la testina dal gruppo stampa, pulirla come di consueto con gli appositi Cleaning Clothes ben imbevuti di acqua distillata pura. Una volta pulita, inserire la testina di stampa nell'apposita custodia di plastica arancione e posizionare, al di sotto della custodia, un panno qualsiasi (es. TNT) inumidito con acqua distillata pura (foto qui di seguito).



- 3) Inserire la testina, con custodia e panno, in un sacchetto di plastica resistente (se conservato, si può utilizzare il sacchetto di plastica di imballaggio delle taniche inchiostro Trojanlabel oppure il sacchetto di alluminio accoppiato della testina). Chiudere il più ermeticamente possibile il sacchetto cercando di far uscire quanta più aria possibile, sigillarlo poi al meglio con del nastro adesivo (foto qui di seguito).



- 4) Riporre la testina così confezionata nella sua scatola di cartone.
- 5) Conservare la scatola di cartone, contenente la testina di stampa, in un luogo con una temperatura possibilmente mite e non direttamente esposto ai raggi solari.